

# T100 · BSD四路监控产品说明书

盲区报警监控录像一体机



目录

1.产品参数-----

3

2.操作定义-----

4

2.1 按键操作-----

4

2.2 触摸操作-----

4

3.功能介绍-----

5

3.1 主画面说明-----

5

3.2 菜单说明-----

6

3.2.1 时间设置-----

6

3.2.2 效果调节-----

7

3.2.3 智能驾驶-----

7

3.2.3-1 盲区预警标定-----

8

3.2.3-2 盲区预警设置-----

9

3.3 视频回放-----

9

3.4 系统设置-----

10

## 1.产品参数

|      |          |                                  |
|------|----------|----------------------------------|
| 功能参数 | 型号       | T100-BSD                         |
|      | 主板驱动     | 亿智 SA206                         |
|      | 屏幕类型     | LCD TFT                          |
|      | 屏幕尺寸     | 10.1 inch (9: 16)                |
|      | 像素       | 1080P                            |
|      | 亮度       | 400                              |
|      | 可视范围     | 125.28(W) x222.72(H)             |
|      | 可视角度     | 85/85/85/85(L/ R/ U/ D)          |
|      | 电源       | DC12V -24V                       |
|      | 左右倒车触发   | DC12-36V                         |
|      | 功率       | 6W                               |
|      | 信号接口     | AV1/AV2/AV3/AV4                  |
|      | 最大储存     | 128G                             |
|      | 盲区报警最大距离 | 6M                               |
|      | 语言菜单     | Chinese/ English/Korean/Japanese |
|      | 操作方式     | Touch/Voice control/Keypad/IR    |
|      | 工作温度     | - 2 0 ~ 7 0 ℃                    |
|      | 外形尺寸     | 33*155*253mm                     |
|      | 像素间距     | 0.058(H) x 0.174(V)              |
|      | 响应时间     | 25ms (typ.) (Tr+Tf)              |
|      | 屏接口类型    | MIPI                             |

## 2.操作定义



全屏触摸操控

### 3.功能介绍

#### 3.1 主画面说明



菜单图标：包含时间设置/效果调节/智能驾驶/视频回放/系统设置



录像图标：录像状态红点闪烁



时间图标：显示北京时间



录音图标：录音状态开启



SD 卡图标：SD 储存卡工作状态



BSD 水印：只作参考使用



黄色梯形区域：左盲区报警区域



黄色梯形区域：右盲区报警区域

绿色矩形区域：监测到行车

蓝色矩形区域：监测到行人

### 3.2 菜单说明



点击左上角图标，  
弹出屏幕下方主菜单，包含时间设置/效果调节/智能驾驶/视频回放/系统设置

#### 3.2.1 时间设置



触摸对应方框内上下划动调整日期时间，点退出

## 3.2.2 效果调节



触摸对应方框内左右划动调整，点退出

## 3.2.3 智能驾驶



标定：盲区报警范围设定



打开/关闭盲区报警



设置：报警音开/关，灵敏度设置

设置后点退出



## 3.2.3-1 盲区预警标定



点智能驾驶界面进入盲区预警标定界面，

左视盲区报警标定

右视盲区报警标定

后视盲区报警标定

调节报警区域示例如下



点按钮，弹出标定区域窗口，红色点为当前调整角，点移动

红点调整位置，点切换下一个设置角，设置完后点保存退出。



### 3.2.3-2 盲区预警设置



点智能驾驶界面下按钮进入盲区预警设置菜单

单视报警声音：单画面状态盲区报警打开/关闭

四视报警声音：四画面状态盲区报警打开/关闭

报警灵敏度：低/中/高选择

### 3.3 视频回放



点主菜单视频回放按钮进入回放菜单，点相应画面可查看录像文件，录像文件内上下划动可游览单画面录像全部文件

### 3.4 系统设置



|                                         |                      |            |
|-----------------------------------------|----------------------|------------|
| 循环录像：1 分钟/2 分钟                          | 倒车线：关/模式 1/模式 2/模式 3 | 前视镜像：开/关   |
| 录像水印：开/关                                | 触发延时：关/3/6/9 秒       | 恢复出厂设置     |
| 缩时录影：关/1/ 12/24 小时                      | 语音： 中文/英文/韩语/日语      | 格式化存储      |
| 静音录像：开/关                                | 音量设置：0/ 1/2/3/4/5    | 关于本机：软件版本号 |
| 屏幕休眠：关/10 秒/30 秒/60 秒                   | 按键音：开/关              |            |
| 背光亮度：高/中/低                              | 语音控制：开/关             |            |
| 声控指令：打开前路/打开后路/打开左路/打开右路/关闭屏幕/打开屏幕/查看全部 |                      |            |