

K70-4G 版远程四路监控一体机说明

功能介绍;

一、视频远程查看;

- 1、4 路小码流视频数据同时查看 (默认小码流), 平均每分钟 5M, 差不多 300M/h;
- 2、4 路大码流视频数据同时查看, 数据比较清晰, 码率也比较大, 平均每分钟 10M, 一个小时 600M 左右;
- 3、手机端、电脑端支持同时、多台设备查看大码流、小码流视频数据;
- 4、电脑端多台设备最多支持同时 128 个视频画面显示;

二、轨迹回放;

- 1、支持轨迹离线回放;
- 2、轨迹保存记录超过 180 天;

三、视频回放;

- 1、支持 H.265 视频回放, 可选通道播放;
- 2、电脑端支持 4 路视频流同时回放;
- 3、支持时间轴跳转视频回放;

四、里程记录;

- 1、系统会记录行驶的公里数并保存至服务器、设备端。方便管理每台车行驶里程数据;

2、PC 端预留接口可以远程清零设备公里数；

五、远程报警功能；

1、无 SD 卡、SD 卡异常报警；

2、录像异常、没有录像报警；

3、低速报警，低于 20KM/H，高速报警，高于 100KM/H；4、摄像头未插入，或摄像头工作异常，提示信号丢失报警；

六、远程对讲功能；

1、手机、电脑 APP 可以指定对应车辆实时对讲；

2、手机、电脑 APP 可以单方面监测车辆声音；

七、手机如何登录 APP；

1、在手机应用商店下载 CMSV7 或扫描最下边二维码进行下载；服务器 IP 8.142.44.82

2、登录之后点击监控可以查看实时视频，视频回放、车辆追踪、轨迹回放；

八、如何查看视频；

2、点击实时视频可以查看车辆的状态；

3、视频回放选择回放的时间和日期选择通道，选择常规录像点击搜索即可查看；

4、车辆追踪可以查看车辆的位置；

5、轨迹回放选择时间段点击确定即可查看行驶轨迹；

注意事项；

1、设备端的卡与设备是匹配的，原则上不能更换卡，换卡可能会导

致网络异常；

2、强烈建议客户使用我们设备配送的卡，这样网络有异常我们后台可以查看排查，更换其他卡不能保证设备能正常使用；

3、SIM 卡缺口朝里，插入后听到“卡”声代表插入正常，如果没声音，说明方向插反了；

4、4G 天线与 GPS 天线需要拉到车前玻璃正对天空的位置，两个天线距离至少 70 公分以上；

5、android、 ios 应用市场下载 CMSV7，电脑端访问 <http://8.142.44.82/808gps/login.html>;


6、设备端的用户注册，设备添加、解绑，需要通过总账号操作。



苹果 IOS 下载




安卓下载



APP 图标



APP 首页



APP 登录界面